



## Manual de limpieza y mantenimiento al acero inoxidable.

**Nota:** Antes de iniciar el mantenimiento identifica la dirección de la veta. El acero inoxidable tiene vetas que irán en dirección vertical u horizontal. Si limpias el metal en la dirección de sus vetas, esto será de utilidad para llegar a las hendiduras pequeñas en las que la suciedad puede quedarse atrapada y evitar dañar el diseño.

- PASO 1 - Limpia

Talla suavemente toda la superficie con una fibra tipo Scotch-Brite 3m Verde (no usar ningún tipo de lija industrial ya que estas dejar partículas de carbono que posteriormente aceleran la oxidación) retirando cualquier suciedad de la superficie.

- PASO 2- Aplica WD40

Esparce DW40 sobre la superficie de acero inoxidable y frota la superficie siguiendo la veta del acero inoxidable con la ayuda de un paño seco de preferencia microfibra.

- PASO 3 - Limpia el acero con un paño suave.

Toma un paño suave y retira el exceso de producto. Esto eliminará los residuos del acero y le devolverán su brillo.

## Recuerda repetir el proceso una vez por semana.

- No uses agua con demasiado contenido mineral en el acero inoxidable, ya que esta puede dejar manchas.
- Pule con un paño de microfibra para así evitar las manchas en el acero.
- No pulas el acero inoxidable con lada de acero. Esta puede ser abrasiva y dejar rayas en el metal.

